



## UKSE PAIGALDUSJUHEND (siseuksed, klaasuksed)

### **TÄHELEPANU ! USTE PAIGALDAMISEL ON SOOVITATAV KASUTADA OSKUSTÖÖLISI!**

Enne paigaldamist lugege tähelepanelikult läbi kogu paigaldus- ja hooldusjuhend.

#### **Hoiustamine enne paigaldust**

Enne paigaldamist peab kontrollima ukse seisundit.

**Uksi tuleb hoida ventileeritud ja kuivas ruumis, asetatuna siledale pinnale - horisontaalasendis.**

#### **Paigaldusjuhend :**

Kasutada tuleb õigeid töövahendeid: kruvikeeraja, haamer, mõõdulint, vesilood, kiilud, kruvid jne.

1. Eemalda tootelt pakend.
2. Kontrolli, et ava on piisava suurusega .Vajadusel vii ava mõõt sobivusse uksega (15-30 mm suurem lengi gabariitidest).
3. Kontrolli, et ava, millesse asud ust paigaldama, on täisnurkne ja loodis. Vajadusel korrigeriava
4. Paigaldamise käigus tuleb vältida lengi väänamist.
5. Uksed on mõeldud asetamiseks lõpliku põrandakatte peale. Jälgi, et lävepaku alune pind oleks sile ja loodis. Vajadusel toesta lävepaku alune tühimik kiilude või puitklotsidega vältimaks tema hilisemat läbipaindumist pealeastumisel.
6. Klaasukse puhul aseta põrandale kaitsevineer või papp , sest klaasukseleht võib kergel kokkupuutel põrandaga puruneda.
7. Alusta loodimist hingede poolsest lengist ning kinnita see kruvidega, seejärel lukupoolneleng.
8. Lengi fikseerimiseks kasutatakse kiile mõlemale lengipolele kohakuti (16-20 kiilu uksele) ja kiilud peavad asetsema kruviaukude juures .Kruvid vali vastavalt seinatüübile.
9. Lengi ja lõpliku põrandakatte vahele on soovitav jätta 1 - 2 mm. õhuvahe (kui ei ole tuulutus- ega lävepakku). Niisketesruumides 5-10 mm.
10. Kontrolli, et lengi ja ukselehe ( klaasi ) vahe oleks võrdselt (3-4 mm) igast küljest .
11. Kontrolli, et lengi diagonaalid peavad olema ühepikkused.
12. Ukselengi ja seina vahele kasuta montaaživahtu (jälgides vahu kasutusjuhendit)
13. Liigse vahu kasutamisel, vahu järelpaisudes, võib leng deformeeruda, millest tulenevalt võib ukse kasutamine olla võimatu või komplitseeritud. Selle vältimiseks aseta enne vahu kasutamist lengi küljepuude vahele 1-2 horisontaaltuge, jälgides, et tugede otsad ei vigastaks lengi pinnaviimistlust. Hoia tugesid kuni vahu täieliku kõvastumiseni.
14. Vajadusel kinnita lävepakk ka põrandasse kruvidega.
15. Paigalda piirdeliistud või viimistle paled lengideni.Ust ja lengi kaitse kile või maalriteibiga. Eemalda maalriteip kohe peale tööde lõpetamist, vältimaks selle kinnikleepumist.
16. Paigalda käepidemed, sulgurid jms.
17. Kontrolli veelkord ukse vaba liikumist ja sulgumist ning vajadusel reguleeri ukselehe asendit hingedes asuvate reguleerkruvide abil.